



DHI-ASL2101S(銀)\_K(黑)

# 感應電子鎖使用説明





# 面版介紹



背面版





1	電池蓋		
2	電池盒		
3	登記鍵		





觸控面板指示燈説明	$\bigcirc \hspace{15cm} \rangle$	一 直 顯 示	■ 刷卡中心位置
	$\square$	藍色	■ 有效開啟門鎖
		紅色	■ 電池電量不足 <sup>,</sup> 需要及時跟換電池
	*	藍色	<ul> <li>密碼輸入狀態下,【*】不具刪除功能</li> <li>非登記模式下,長按【*】3秒可進入免擾模式設定</li> <li>登記模式下,刪除已保存的密碼、卡片、藍芽設備或 無線設備,需要按【*】,再按對應的數字</li> </ul>
	#	藍色	<ul> <li>登記模式下,按【#】確認登記動作</li> <li>密碼輸入狀態下,按【#】確認輸入</li> <li>非登記模式下,長按【#】3 秒可進入通道模式</li> </ul>
	管理員登 記模式下 數字鍵	藍色	<ul> <li>數字【1】:密碼設置</li> <li>數字【2】:卡片設置</li> <li>數字【4】:藍芽設置(只支持藍芽系列智能鎖)</li> <li>數字【5】:無線設置(只支持無線系列智能鎖)</li> </ul>





# 更換提示

使用密碼、卡片、藍芽端開門時, 電源符號紅色閃爍時如右圖所示, 這時需要盡快更換電池,否則將會 影響正常使用。





















# 備用電源







# 設備參數

項目	參數
使用卡類型	Mifare 1
卡片優點	安全性高、可做一卡通
感應距離	<20mm
感應時間	<0.5s
存卡容量	50張卡
密碼長度	6位~12位
密碼容量	50組
藍芽密碼	8組
運行電壓	DC 4.8V,4顆1.5V "AA "鹼性電池
備用電源	9V 乾電池
自動鎖定	連續3次密碼錯誤、連續5次刷卡密碼錯誤, 鎖定系統三分鐘
適用門厚	35mm~65mm
定位尺寸	門邊距 50mm
使用溫度	-10°C ~+55°C
相對溼度	10%~93%
恢復出廠設置	支援
系統復位	支援
內置蜂鳴器	支援
藍芽	支援





## 進入登記畫面





■ 登記畫面



- 1. 按下登記鍵
- 2. 顯示出數字鍵,按下管理員密碼
- 3. 選擇變換密碼方式
  - 數字 1:管理員密碼以及開鎖密碼加入刪除
  - 數字 2:卡片密碼加入刪除
  - 數字 4: 藍芽開鎖密碼加入刪除





## 密碼加入操作

#### 開鎖密碼加入



- 1. 進入登記畫面,按下登記鍵
- 2. 按 1 進入
- 3. 在按 1 進入開鎖密碼設定
- 4. 輸入 6~12 位密碼設定,會再要求重複輸入第二次密碼確認密碼
- 5. 按登記鍵回到畫面

#### 2 管理員密碼加入 (\*請務必記住密碼) 管理員密碼是跟改所有密碼權限需記住,請勿告知他人



- 1. 進入登記畫面,按下登記鍵
- 2. 按 1 進入
- 3. 在按 2 進入管理員密碼設定
- 4. 輸入 6~12 位密碼設定,會再要求重複輸入第二次密碼確認密碼
- 5. 按登記鍵回到畫面





# 密碼加入操作

## 3 卡片密碼加入



- 1. 進入登記畫面,按下登記鍵
- 2. 按 2 進入
- 3. 將卡片靠近螢幕聽到 " 嗶 " 一聲,確認卡號加入
- 4. 按下 # 進確認
- 5. 若要再加入卡片按 2, 若要結束按登記鍵





# 密碼加入操作



1. 下載APP軟體智能鎖 (smartlock)



- 2. 按下登記鍵,進入登記畫面
- 3. 按 4 做藍芽配對, 如圖下:



- 4. 一個門鎖最多可以與 8 個藍芽用戶建立綁定, 超過 8 個則系統會出現
  - "嗶、嗶、嗶"提示音。





## 密碼刪除操作

5 開鎖密碼、卡片密碼、藍芽密碼刪除



- 1. 按住登記鍵
- 2. 先按【\*】,在按【1】,表示删除所有開鎖密碼
   先按【\*】,在按【2】,表示删除所有卡片密碼
   先按【\*】,在按【4】,表示删除所有藍芽密碼

# 6 鎖定

- 1. 連續 3 次開鎖密碼輸入錯誤, 系統強制鎖定三分鐘
- 2. 連續刷卡 5 次開鎖密碼輸入失敗, 系統強制鎖定三分鐘
  - \* 以上如果鎖定,按住登記鍵 3 秒可重新輸入

